

**Инструкция  
по монтажу  
тягово-цепного  
устройства  
шарового типа**

**EHL**

**LADA  
LARGUS  
2012**

Сертификат  
соответствия №  
RU C-RU.AM24.B.00470/20

<b>Инструментия</b>	<b>EHL</b>	<b>D</b>	<b>V</b>

**Кронштейн левый**

**Балка в сборе**

**Кронштейн правый**

**Втулка L=55**  
**Болт M10x90**  
**Гайка M10(с/контр.)**  
**Шайба С.10.37 (увелич.)**

**Болт M12x40**  
**Гайка M12(с/контр.)**  
**Шайба С.12.37**

**Подрозетник**



**VAMER**

**Болт M12x40**  
**Шайба 12Л(пружин.)**  
**Шайба С.12.37**

**Болт M12x1,25x75**  
**Гайка M12x1,25(с/контр.)**  
**Шайба С.12.37**

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приспустить выхлопную трубу, снять защитный экран.
- Снять запасное колесо.
- Удалить пластиковые заглушки из заводских отверстий на лонжеронах рамы.
- Установить боковые кронштейны с внешней стороны лонжеронов и слегка прикрепить согласно рисунка.
- Установить поперечную балку между кронштейнов и затянуть все крепления.
- Установить шар, пластины розетки.
- Установить запасное колесо, выхлопную трубу на место.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Вамер» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.  
*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



ООО «Вамер»  
г. Тольятти,  
ул. Радужная 15  
[www.vamer.ru](http://www.vamer.ru)

КОРОБКА УПАКОВОЧНАЯ	
Болт M10x90	4шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2шт.
Болт M12x40	4шт.
Гайка M10 с/контр.	4шт.
Гайка M12 с/контр.	2шт.
Шайба 12 пруж.	2шт.
Шайба 12	10шт.
Шайба 10 увелич.	8шт.
Шар VH 8829	1шт.
БАФ-0068 Втулка 55мм	4шт.
Подрозетник	1шт.
Инструкция по монтажу	1шт.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	
Балка ТСУ	1шт.
Кронштейн левый	1шт.
Кронштейн правый	1шт.
Упаковка полиэтиленовая	1шт.

Штамп ОТК 17 ИЮЛ 2022

Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель ..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки .....

Подпись .....